



# FLOOR CLEANER

DETERGENTE NEUTRO SENZA RISCIACCO PER PAVIMENTI.

Detergente neutro base acqua senza risciacquo per tutte le superfici. La sua formulazione priva di cere e solventi garantisce un residuo post lavaggio impercettibile che garantisce un'ottima detergenza su superfici con assorbimento pari a 0 senza il rischio di incorrere in fastidiose patine superficiali.



## APPLICAZIONE

Il prodotto è estremamente concentrato e va diluito 1 tappo in 5 litri di acqua, per le superfici meno assorbenti, 2-3 per pietre naturali e cotto. Diluire nella soluzione di lavaggio e lavare il pavimento con metodi tradizionali. Se si utilizza il prodotto alle concentrazioni consigliate non è assolutamente necessario risciacquare.

## MANUTENZIONE

Utilizzare il prodotto per la pulizia di tutti i giorni.

## ATTENZIONE

Non utilizzare troppo concentrato con il rischio di creare un deposito.

Non pericoloso

S 2/26: Conservare fuori dalla portata dei bambini/In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

## PERDITE ACCIDENTALI E SCARICO RESIDUO

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc.) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

ASPETTO LIQUIDO TRASPARENTE

COLORE AZZURRO

ODORE DOLCE

PH 7 +/- 0,5

PESO SPECIFICO 995 +/- 5 G/L

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ NON INFIAMMABILE

BIODEGRADABILITÀ NR

RESA 900/1100 m<sup>2</sup>/L

PERIODO DI CONSERVAZIONE 24 MESI

STOCCAGGIO LONTANO DA FONTI DI CALORE E DALL'ESPOSIZIONE ALLA LUCE DIRETTA

CONFEZIONI PLASTICA 1-5 L